

メニュー	MENU	モデル	標準					備考
TVアクティブ(63Kmまで)	TV active	F/G	走行時OFF	走行時ON				ナビテキスト検索ON,2018/07以降標準 ※対応車種ID5、ID6のみ ID7(MGU)不可
0位置有効化	0 POS autolight off	F/G	無効	有効				2017/07以降、デイライト標準車のみ
リーガルディスクレーム	Legal Disclaimer	F/G	表示	非表示				
デイライト	DayLight	F/G	オン	オフ				2017/07以降、デイライト標準車は不可
デイライトメニュー	DayLight menu	F/G	非表示	表示				NAVIにて要設定
P席ミラー下降角	Passenger Mirror angle	F/G	59	30	70	80	90	ドアミラー調整SWが運転席側に設定
インパネ・ロゴ	Instrument LOGO	F	テーマ00	テーマ01~12				アニメーションメーター不可
インパネ・アルピナ Mを除く	Instrument ALPINA	G	標準	アルピナ				Mモデルは変更禁止
IS前回設定記憶	IS Last mode	F/G	OFF	ON				ハイブリット不可
ドライブモード	ECO PRO set	F	デフォルトOFF	デフォルトON	ラストモード			ハイブリット不可
サウンドセット	sound set	F/G	BMW	MINI	ROLLS-ROYCE			
リバース・ゴング音	Reverse gong	F/G	ON	OFF				
GPS連動時刻補正	GPS	F/G	OFF	ON				NAVIにて要設定
Fr.ワンタッチウインドウ	Frontr Door window	F/G	無効	有効				
Rr.ワンタッチウインドウ	Rear Door window	F/G	無効	有効				
ドア開ナビ・パワーOFF	NAVI power OFF	F/G	無効	有効				
USB動画コーデック有効化	USB VIDEO CODEC	F/G	無効	有効				
EG作動時ドアロック音	EG run lock horn desaiable	F/G	有効	無効				
D席トランク閉機能	D seat trunk Close	F	無効	有効				
ドアロック・アンサーバック	Door lock answer back	F/G	無効	有効				純正セキュリティ搭載車のみ、NAVIにて要設定
トランクオープン反応時間	Back door quick open	F/G	5	0				コンフォートアクセス及びキーレス
ドアミラー格納	Mirror quick folding	F/G	15	0				コンフォートアクセス及びキーレス
ナビ・スタートアップ	NAVI start up	F/G	ロゴ00	ロゴ01~09				
ワンタッチターンシグナル	one touch turn signal	F	3	5				メニューも表示に要変更 F39,F4x ※1適応
ワンタッチターンシグナルメニュー	one touch turn signal menu	F	非表示	表示				NAVIにて要設定
リバース時ナンバー灯調光	When Reverce License plate L	F	100%~0%					F2x,F3x

※モデルやグレードによって表示される項目数は異なります。

※1適応 変更可能 F39/F45/F46/F48 変更不可能 F20/F30/F31/F32/F33/F36/F80/F82/F25/F26/G01/G02/G11/G12/G30/G31/F90